



decimal	hex	tast	virkning
48	30	0	0
49	31	1	1
50	32	2	2
51	33	3	3
52	34	4	4
53	35	5	5
54	36	6	6
55	37	7	7
56	38	8	8
57	39	9	9
58	3A	SHIFT .	:
59	3B	SHIFT ,	;
60	3C	SHIFT =	<
61	3D	=	=
62	3E	SHIFT +	>
63	3F	SHIFT /	?
64	40	SHIFT 2	@
65	41	SHIFT A	A
66	42	SHIFT B	B
67	43	SHIFT C	C
68	44	SHIFT D	D
69	45	SHIFT E	E
70	46	SHIFT F	F
71	47	SHIFT G	G
72	48	SHIFT H	H
73	49	SHIFT I	I
74	4A	SHIFT J	J
75	4B	SHIFT K	K
76	4C	SHIFT L	L
77	4D	SHIFT M	M
78	4E	SHIFT N	N
79	4F	SHIFT O	O
80	50	SHIFT P	P
81	51	SHIFT Q	Q
82	52	SHIFT R	R
83	53	SHIFT S	S
84	54	SHIFT T	T
85	55	SHIFT U	U
86	56	SHIFT V	V
87	57	SHIFT W	W
88	58	SHIFT X	X
89	59	SHIFT Y	Y
90	5A	SHIFT Z	Z
91	5B	CTRL 9	[
92	5C	SHIFT DEL	\
93	5D	CTRL 0	]
94	5E	SHIFT 6	^
95	5F	SHIFT -	_
96	60	CTRL /	£
97	61	A	a
98	62	B	b
99	63	C	c
100	64	D	d
101	65	E	e
102	66	F	f
103	67	G	g
104	68	H	h
105	69	I	i
106	6A	J	j
107	6B	K	k
108	6C	L	l
109	6D	M	m
110	6E	N	n
111	6F	O	o

decimal	hex	tast	virkning
112	70	P	p
113	71	Q	q
114	72	R	r
115	73	S	s
116	74	T	t
117	75	U	u
118	76	V	v
119	77	W	w
120	78	X	x
121	79	Y	y
122	7A	Z	z
123	7B	CTRL =	{
124	7C	CTRL DEL	
125	7D	CTRL +	}
126	7E	CTRL SHIFT U	~
127	7F	SHIFT ESC	©
128	80	CTRL SHIFT 7	ä
129	81	CTRL SHIFT 1	å
130	82	Å	ä
131	83	CTRL SHIFT 3	é
132	84	CTRL SHIFT 4	ö
133	85	CTRL SHIFT 5	õ
134	86	Ø	ø
135	87	CTRL Ø	ü
136	88	CTRL SHIFT 9	ç
137	89	CTRL SHIFT 0	ñ
138	8A	Æ	æ
139	8B	CTRL SHIFT +	œ
140	8C	CTRL ,	á
141	8D	CTRL SHIFT B	à
142	8E	CTRL .	â
143	8F	CTRL -	ë
144	90	CTRL SHIFT F	è
145	91	CTRL 1	ê
146	92	CTRL 2	ï
147	93	CTRL 3	í
148	94	CTRL 4	ì
149	95	CTRL 5	î
150	96	CTRL 6	ó
151	97	CTRL 7	ò
152	98	CTRL 8	ô
153	99	CTRL SHIFT J	ú
154	9A	CTRL SHIFT Æ	û
155	9B	CTRL Æ	û
156	9C	CTRL SHIFT ,	β (beta)
157	9D	CTRL SHIFT Ø	ø
158	9E	CTRL SHIFT .	¥
159	9F	CTRL SHIFT -	`
160	A0	CTRL SHIFT 2	Ä
161	A1	CTRL SHIFT A	Å
162	A2	SHIFT Å	Ä
163	A3	CTRL SHIFT C	É
164	A4	CTRL SHIFT D	Ö
165	A5	CTRL SHIFT E	Õ
166	A6	SHIFT Ø	Ø
167	A7	CTRL SHIFT G	Ü
168	A8	CTRL SHIFT H	Ç
169	A9	CTRL SHIFT I	Ñ
170	AA	SHIFT Æ	Æ
171	AB	CTRL SHIFT K	Ɔ
172	AC	CTRL SHIFT L	α (alfa)
173	AD	CTRL SHIFT M	δ (delta)
174	AE	CTRL SHIFT N	θ (theta)
175	AF	CTRL SHIFT O	λ (lambda)



decimal	hex	tast	virkning
176	B0	CTRL SHIFT P	$\mu$ (my)
177	B1	CTRL SHIFT Q	$\pi$ (pi)
178	B2	CTRL SHIFT R	$\phi$ (phi)
179	B3	CTRL SHIFT S	i
180	B4	CTRL SHIFT T	z
181	B5	(kan ikke opnås)	
182	B6	CTRL SHIFT V	\$
183	B7	CTRL SHIFT W	⌘
184	B8	CTRL SHIFT X	<<
185	B9	CTRL SHIFT Y	>>
186	BA	CTRL SHIFT Z	°
187	BB	CTRL Å	÷
188	BC	CTRL SHIFT 8	←
189	BD	CTRL	→
190	BE	CTRL SHIFT 6	↑
191	BF	CTRL SHIFT =	↓
192	C0	venstre	Markør et tegn til venstre
193	C1	ALT venstre	Markør til start af linie
194	C2	DEL (CTRL venstre)	Slet tegn til venstre for markør
195	C3	CTRL ALT venstre	Slet markør linie
196	C4	SHIFT venstre	Markør et ord til venstre
197	C5	SHIFT ALT venstre	Pan mod venstre
198	C6	SHIFT CTRL venstre	Slet ord til venstre for markør
199	C7	SHIFT CTRL ALT venstre	
200	C8	højre	Markør et tegn til højre
201	C9	ALT højre	Markør til slutning af linie
202	CA	CTRL højre	Slet tegn under markør
203	CB	CTRL ALT højre	Slet fra markør til slutning af linie
204	CC	SHIFT højre	Markør et ord til højre
205	CD	SHIFT ALT højre	Pan mod højre
206	CE	SHIFT CTRL højre	Slet ord under & til højre for markør
207	CF	SHIFT CTRL ALT højre	
208	D0	op	Markør op
209	D1	ALT op	Scroll op
210	D2	CTRL op	Søg baglæns
211	D3	CTRL ALT op	
212	D4	SHIFT op	Markør til toppen af vindue
213	D5	SHIFT ALT op	
214	D6	SHIFT CTRL op	
215	D7	SHIFT CTRL ALT op	
216	D8	ned	Markør ned
217	D9	ALT ned	Scroll ned
218	DA	CTRL ned	Søg fremad
219	DB	CTRL ALT ned	
220	DC	SHIFT ned	Markør til bunden af vindue
221	DD	SHIFT ALT ned	
222	DE	SHIFT CTRL ned	
223	DF	SHIFT ALT CTRL ned	
224	E0	CAPSLOCK	Skifter bogstavlås
225	E1	ALT CAPSLOCK	
226	E2	CTRL CAPSLOCK	
227	E3	CTRL ALT CAPSLOCK	
228	E4	SHIFT CAPSLOCK	
229	E5	SHIFT ALT CAPSLOCK	
230	E6	SHIFT CTRL CAPSLOCK	
231	E7	SHIFT CTRL ALT CAPSLOCK	
232	E8	F1	
233	E9	CTRL F1	
234	EA	SHIFT F1	
235	EB	CTRL SHIFT F1	
236	EC	F2	
237	ED	CTRL F2	
238	EE	SHIFT F2	
239	EF	CTRL SHIFT F2	

decimal	hex	tast	virkning
240	F0	F3	
241	F1	CTRL F3	
242	F2	SHIFT F3	
243	F3	CTRL SHIFT F3	
244	F4	F4	
245	F5	CTRL F4	
246	F6	SHIFT F4	
247	F7	CTRL SHIFT F4	
248	F8	F5	
249	F9	CTRL F5	Standser skærmudskrift
250	FA	SHIFT F5	
251	FB	CTRL SHIFT F5	
252	FC	SHIFT MELLEMRUM	Special mellemrum
253	FD	SHIFT TAB	Baglæns tab (CTRL ignoreres)
254	FE	SHIFT ENTER	Special LF (CTRL ignoreres)
255	FF	Se nedenfor	

Koder fra 0 til og med 1F hex (31 decimal) er enten kontroltegn eller tegn, som ikke kan skrives. Alternative muligheder for at taste et tegn er vist i parentes.

Bemærk, at CTRL C opfanges af QDOS og kan ikke læses i et program, uden at ændre i systemvariablerne.

Bemærk, at koderne C0–DF hex er markør kommandoer.

Når ALT tasten holdes nede sammen med enhver anden tast, end piletasterne og CAPSLOCK, genereres koden FF hex, efterfulgt af koden for det tegn man taster.

Bemærk, at CAPSLOCK og CTRL F5 opfanges af QDOS, og ikke kan læses uden brug af specialprogrammel.

CTRL F5 standser al udskrivning til skærmen, indtil der tastes på en anden tast.